

7242FT Buty zawodowe skórzane, bez podnoska, bez wkładki antyprzebiciowej

[Sprzedam] Odzież

MATERIAŁ

- wierzch: skórzany

PODESZWA

- poliuretanowa

WKŁADKA

- typu Carbon: wykonana z perforowanego filcu
- antystatyczna, antygrzybiczna

WYKONANIE

- trzewik zawodowy skórzany

ZABEZPIECZENIA

- bez podnoska
- bez wkładki antyprzebiciowej

ZALETY I KORZYŚCI

1. Buty antyelektrostatyczne
2. Absorpcja energii w części piętowej
3. Podeszwa odporna na oleje, węglowodory i rozpuszczalniki
4. Podeszwa antypoślizgowa
5. Odporność na zginanie: > 60.000 zgięć
6. Wielowarstwowa podszewka, bardzo przewiewna

DŁUGOŚĆ WKŁADKI

rozm. 35 - 22 cm

rozm. 36 - 22,5 cm

rozm. 37 - 23 cm

rozm. 38 - 24 cm

rozm. 39 - 24,5 cm

rozm. 40 - 25,5 cm

rozm. 41 - 26,5 cm

rozm. 42 - 27 cm

rozm. 43 - 28 cm

rozm. 44 - 28,5 cm

rozm. 45 - 29,5 cm

rozm. 46 - 30 cm

rozm. 47 - 31 cm

rozm. 48 - 32 cm

Jak mierzyć stopę i dopasować właściwy rozmiar (przy stopach nietypowych, np. szerokich przy palcach, może być konieczne przymierzenie butów):

1. Piętę delikatnie przystawić do ściany.
2. Zaznaczyć najdłuższy palec.
3. Zmierzyć odległość od ściany do zaznaczenia.
4. Wybrać właściwą długość wkładki (wkładka powinna być dłuższa od stopy (o około 3mm)).
5. Rozmiar przypisany do właściwej wkładki gwarantuje dopasowanie buta.

Osobiście polecamy zmierzenie długości wkładki w butach, w których obecnie jest nam najwygodniej. Taki sposób gwarantuje największą szansę odpowiedniego wyboru potrzebnego rozmiaru (nawet dla nietypowej nogi).

Przed zamówieniem prosimy o dokładne sprawdzenie wybranego rozmiaru!



Informacje dodatkowe

Produkt jest nowy czy używany?

Nowy

Adres ogłoszenia

<https://maszyniczesci.pl/7242ft-buty-zawodowe-skorzane-bez-podnoska-bez-wkladki-antyprzebiciowej,o6872>

Kontakt

Mail: a.leputa@anb.com.pl
Telefon: 604-642-784

Lokalizacja

Ostrobramska 95, Warszawa
Mazowieckie (pl)

Ogłoszenie dodano: **2022-10-30 21:52:12**
Ogłoszenie wygasa: **2032-07-29 21:52:12**